

サビクラッシャー・アクアクーラント投入手順

除錆洗浄液：サビクラッシャー25 倍液
冷却ローラー循環水経路のサビ取り剤です

循環水：アクアクーラント 10 倍液
冷却ローラー循環水経路をサビさせない水です

手順 1 サビクラッシャー投入

冷却タンク内の水を抜きタンク内を洗浄する。
タンクに水を溜め、循環した後、水を抜く。
タンク内に防錆剤などの残渣等がある場合は を再度行ってください。
タンク容量に合わせサビクラッシャーを投入する。
約 20 倍～30 倍希釈で使用してください。(例) 水 200L にサビクラッシャー10L
投入後、1～2 ヶ月程度で完了。
手順 2 に移る。

注意事項

タンク内に防錆剤などの残渣がある場合は、サビクラッシャー本来の性能を発揮しません。
出来るだけタンク内を清掃してから投入をお勧めします。

手順 2 アクアクーラント投入

サビ取り完了後、使用水を抜き、タンク内を洗浄する。
タンクに水を溜め、循環した後、水を抜く。
を何度か繰り返し、タンク内を清掃する。
タンク容量にあわせアクアクーラントを投入する。
約 10 倍希釈で使用してください。(例) 水 200L にアクアクーラント 20L
完了

注意事項

タンク内洗浄の良し悪しで、アクアクーラントに
色(薄茶色)が出る場合がありますが、商品性能に異常はありません。



サビクラッシャー・アクアクーラントを導入する事により、3年間のメンテナンスフリーを約束します。